


Banderola de pluma 88x460,0cm



Adjuntar el archivo en la orientación que se muestra.
Esto es válido incluso cuando la dirección de lectura de la gráfica no coincide con la orientación del formato.

Como utilizar el esquema del formato.

Utilice el modelo de diseño en escala 1:1 para colocar los elementos gráficos y controlar la configuración; ya está en las dimensiones correctas (no es necesario cambiar las medidas). Finalmente, elimine del diseño creado (o del archivo de impresión) el modelo proporcionado como guía.

Las ilustraciones no están a escala

Distancia de seguridad (z) 2,0 cm

A = Tamaño del archivo
B = Formato final
C = Costura

Sugerencia:

En el momento del primer uso, se recomienda lavar la bandera para eliminar el exceso de tinta

Banderola de pluma 88x460,0cm

Dimensiones (barra de inserción sin pie) 88,0 x 460,0 cm

- Utilizar, por ejemplo, como bandera de playa o de nieve.
- Montaje y desmontaje sencillos.



ESTÁNDAR

- Pata cruzada de metal para bandera giratoria (aproximadamente 4 kg; diámetro 80,0 cm) incluye cojinete rellenable de 5 litros con agua.



Opción adicional 1

- Taco de anclaje de PVC para bandera giratoria, adecuado para arena y terrenos blandos (anclaje de 24,0 cm).



Opción adicional 2

- Pie de soporte para bandera giratoria (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con asa para un transporte sencillo.

Contenido del pack



- 1 x Bolsa para transporte
- 1 x Set de astas
- 1 x Pie de apoyo en cruz para bandera giratoria
- 1 x Cojinete rellenable de agua

Impresión en tela para banderas incluida en el pack.

Se debe calcular adicionalmente:
1 x Impresión en tela para banderas.



Banderola de pluma 88x460,0cm


Montaje de la impresión



1. Unir las astas entre sí.



2. Hacer deslizar la bandera a lo largo del asta. Prestar atención a la presencia de la goma protectora en el asta.



3. Terminar de hacer deslizar la bandera hasta la parte superior del asta.



4. Aflojar el tornillo y empujar hacia arriba el anillo de bloqueo.



5. Enganchar la cinta elástica.



6. Tender la bandera Drop-flag y apretar el anillo de bloqueo con el tornillo.



7. Insertar la bandera en la base en forma de cruz o en la placa de apoyo, o bien, clavarla en el suelo utilizando el taco de anclaje.

Consejos y Sugerencias

La expectativa de vida de las banderas depende en gran medida de las condiciones ambientales a las que están expuestas, como la fuerza del viento, la contaminación del aire y los factores climáticos. La ubicación de su bandera también es crucial para su durabilidad. Por estas razones, es difícil evitar que con el tiempo el material se desgaste.

En efecto, la tela utilizada para las banderas está entre aquellas que experimentan mayores tensiones y, al ser utilizada al aire libre, también experimenta un mayor deterioro.

Como prolongar la durabilidad de sus banderas:

- Baje la bandera en caso de eventos atmosféricos intensos (viento fuerte) y por la noche;
- Asegúrese de que la bandera pueda ondear libremente, ya que, de lo contrario, al golpear contra otros objetos, se dañará rápidamente;
- Repare de inmediato agujeros, desgarros, etc.

Los signos de desgaste normal en las banderas, correspondientes a la edad y al uso del producto, no pueden ser motivo de reclamo. Por lo tanto, esto no otorga ningún derecho a compensación.